

Herstellung einer Zapfbereitschaft

1. Bierschläuche anschließen

Bierschlauch auf den senkrechten Abgang vom Zapfkopf und an den Getränkeeingang der Schankanlage schrauben.

2. CO²-Schläuche anschließen

CO²-Schlauch auf den seitlichen Abgang vom Zapfkopf und an den CO²-Ausgang der Schankanlage schrauben.

3. Vordruckschlauch an die CO²-Flasche schrauben.

4. Fass „ankeggen“

Zapfkopf ansetzen und mit einer ¼-Drehung arretieren, danach den Griff herunterdrücken.

5. Absperrventile öffnen

Ventil am Zapfkopf und Ventil am CO²-Ausgang der Schankanlage öffnen.

6. CO²-Betriebsdruck kontrollieren und ggf. einstellen.

7. Bierleitung anzapfen (Restreinigungswasser abzapfen).

8. Stromverbindung herstellen.

9. Warten bis der Kühler das erste Mal abschaltet.

10. Zapfbereitschaft hergestellt.