

# **Herstellung einer Zapfbereitschaft**

## **1. Bierschläuche anschließen**

Bierschlauch auf den senkrechten Abgang vom Zapfkopf und an den Getränkeeingang der Schankanlage schrauben.

## **2. CO<sup>2</sup>-Schläuche anschließen**

CO<sup>2</sup>-Schlauch auf den seitlichen Abgang vom Zapfkopf und an den CO<sup>2</sup>-Ausgang der Schankanlage schrauben.

## **3. Vordruckschlauch an die CO<sup>2</sup>-Flasche schrauben.**

## **4. Fass „ankeggen“**

Zapfkopf ansetzen und mit einer ¼-Drehung arretieren, danach den Griff herunterdrücken.

## **5. Absperrventile öffnen**

Ventil am Zapfkopf und Ventil am CO<sup>2</sup>-Ausgang der Schankanlage öffnen.

## **6. CO<sup>2</sup>-Betriebsdruck kontrollieren und ggf. einstellen.**

## **7. Bierleitung anzapfen (Restreinigungswasser abzapfen).**

## **8. Stromverbindung herstellen.**

## **9. Warten bis der Kühler das erste Mal abschaltet.**

## **10. Zapfbereitschaft hergestellt.**